MONTAGEHINWEISE FÜR SIMPLEX-SCHONHÄMMER, -VORSCHLAGHÄMMER UND -FORSTWERKZEUGE

KOMBINATIONS-MÖGLICHKEITEN		SCHLAGEINSÄTZE								FORST-WERKZEUGE		
		TPE-soft Härtegrad ●○○○	**Gummikomposition** Härtegrad ●●○○	**TPE-mid** Härtegrad ●●○○	**Superplastik** Härtegrad ●●●○	**Plastik** Härtegrad ●●●○	**Nylon** Härtegrad ●●●○	**Weichmetall** Härtegrad ●●●●	**Kupfer** Härtegrad ●●●●	**Spalteinsatz**	**Axtblatt**	**Schlüsselweite** Innensechskant-Schraube
	Größe	Anzugsdrehmoment [Nm] (Bei unterschiedlichen Werten ist stets der höhere zu verwenden)										SW
TEMPERGUSSGEHÄUSE MIT HOLZSTIEL	**30**	15	15	15	15	15	15	17	—	—	—	5
	40	25	25	25	25	25	25	40	—	—	—	6
	50	30	30	30	30	30	30	50	—	—	—	8
	60	40	40	40	40	40	40	75	—	—	—	8
	80	50	50	50	50	—	50	100	—	—	—	10
	100	—	175	—	175	—	—	—	—	—	—	14
	125	—	—	—	175	—	—	—	—	—	—	14
	160 Spalthammer	—	—	—	—	—	160	—	—	160	—	14
	750/751 Spaltaxt	—	—	—	79	—	—	—	—	—	79	8
ALUMINIUMGEHÄUSE MIT HOLZSTIEL	**30**	15	15	15	15	15	15	—	—	—	—	5
	40	25	25	25	25	25	25	—	—	—	—	6
	50	30	30	30	30	30	30	—	—	—	—	8
	60	40	40	40	40	40	40	—	—	—	—	8
VERSTÄRKTES TEMPERGUSSGEHÄUSE MIT FIBERGLASSTIEL	**30**	40	40	40	40	40	40	40	40	—	—	6
	40	60	60	60	60	60	60	60	60	—	—	8
	50	60	60	60	60	60	60	70	—	—	—	8
	60	60	60	60	60	60	60	80	—	—	—	10
	80	90	90	90	90	—	90	160	—	—	—	14

Ist kein Anzugsdrehmoment angegeben, ist keine Montage in diesen Kombinationen möglich.

Nach dem Auswechseln von Ersatzteilen sind die Anzugsdrehmomente zu beachten.
Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen für alle SIMPLEX-Schonhämmer ausschließlich Original-HALDER-Ersatzteile.