




236521 - MM Scherenstulp DK links mit Sparlüftung 600 ohne Zapfen FFB 401-600 Tricoat-Evo

Technische Zeichnung



				L					No.	
Tricoat-Evo		links		600	496,5	210	401 - 600	321 - 490	20	236521


Schraubpositionstabelle

No.		1	2	3	4	5	6	
236521	3	18,5	170	180				

Zapfensitztabelle

No.		Z1	
236521	0		


Stanzbild




1. Stulp
2. Riegel

Klipsverbindung

Klipsverbindung einhängen




Klipsverbindung aushängen






236521 - MM Scherenstulp DK links mit Sparlüftung 600
ohne Zapfen FFB 401-600 Tricoat-Evo

Zahnkastenverbindung



Kippweite

Kipp- und Sparlüftungsstellung




	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	124
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127



236521 - MM Scherenstulp DK links mit Sparlüftung 600 ohne Zapfen FFB 401-600 Tricoat-Evo

Reihenfolge der Verschraubung



Zuerst Eckumlenkung senkrecht einsetzen und in den Nutgrund verschrauben (1), danach Scherenstulp in Eckumlenkung einklippen und verschrauben (2).

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

