

SIKU®

Bohrkörper SIKU RB gem. Anschlag

für die Bohrung von SIKU RB-Bändern

Bohrkörper	SIKU RB
Verwendbar für	
Typ 5	RB 5010 3D
	RB 5015 3D
	RB 5020 3D
	RB 5015 3D C4
	RB 5020 3D C4

Zur kompletten Lehre gehören

- 1 x Bohrkörper
- 1 x Bohrer Ø 5,0 mm
- 1 x Torxschlüssel T30
- 1 x Anschlaganweisung

Arbeitsschritte

1. Flügel in den Rahmen legen, Falzluft nach Profilverstellangaben mit Distanzstücken vorgeben.
2. Höhe der Flügelbohrung an der Bohrlehre einstellen.
3. Bandsitz anzeichnen, Bohrlehre anlegen und festspannen.
4. Bohrungen mit Bohrer Ø 5,0 mm vornehmen.

