




227695 - Ecklagerband Multi Mammut PVC 5 mm Tragezapfen 23 mm lang verkehrsweiß RAL 9016

Technische Zeichnung




verkehrsweiß RAL 9016	5 mm Tragezapfen 23 mm lang	3	180	20	No 227695
-----------------------	-----------------------------	---	-----	----	-----------


Lehren

Bohrlehre für Ecklagerband	PVC	Multi Mammut	1	No 228043
----------------------------	-----	--------------	---	-----------


Anwendungsdiagramme



Bohr- und Schraubbild




Montage





1. Das Ecklagerband (A) in die Bohrungen einsetzen und mit drei möglichst langen Schrauben (B) festschrauben.
 - **Achtung:** Die Verschraubung am Überschlag muss durch mindestens zwei Profilwände gehen!
 - Zur Verschraubung unbedingt Schrauben wählen, die keinen linsenförmigen Kopf haben, da es sonst zu einer Reibstelle zwischen Schraube und Ecklagerbolzen kommt.
 - **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
 - Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlosser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!

Freimaßangabe



	X
18Ü	3
20Ü	1
Bodenschwelle	- 18

Einstellung

Höheneinstellung

