




227694 - Ecklagerband Multi Mammut PVC 5 mm Tragezapfen 23 mm lang silber

Technische Zeichnung




						No
silber	5 mm Tragezapfen 23 mm lang		3	180	20	227694


Lehren

				No
Bohrlehre für Ecklagerband	PVC	Multi Mammut	1	228043


Anwendungsdiagramme



Bohr- und Schraubbild




Montage





1. Das Ecklagerband (A) in die Bohrungen einsetzen und mit drei möglichst langen Schrauben (B) festschrauben.
 - **Achtung:** Die Verschraubung am Überschlag muss durch mindestens zwei Profilwände gehen!
 - Zur Verschraubung unbedingt Schrauben wählen, die keinen linsenförmigen Kopf haben, da es sonst zu einer Reibstelle zwischen Schraube und Ecklagerbolzen kommt.
 - **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
 - Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlosser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!

Freimaßangabe



Einstellung

Höheneinstellung

