




## 218074 - MM Falzecklagerband DT130 mit Clips für Beschlagsnut mit ÜV rechts 4L/18Ü-13V verkehrsweiß RAL 9016

### Technische Zeichnung




Verkehrsweiß RAL 9016	mit ÜV für Beschlagsnut	rechts	4/18-13	130	50	No
218074						


### Schraubpositionstabelle

No			1	2	3		4	5	
218074	7	3	23,3	43,3	99	2	63,8	89	

## Anwendungsdiagramme



## Montage




Das Ecklagerband DT mit ÜV an den Überschlag anlegen, die beiden Löcher am Überschlag vorbohren und verschrauben.

**Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!

### Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5



Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

## Einstellung

