




204249 - Paumellenband Flügelteil Holz mit 7 mm Tragezapfen Zapfenabstand 36 mm silber


Technische Zeichnung




Silber	mit 7 mm Tragezapfen	Zapfenabstand 36 mm	Holz	2	60	50	No.
							204249

Bohrbild Holz

Paumellenbandlager 202848 und Paumellenband Flügelteil 204249 mit Lehre 103045 *



Montage




- Anschlag am Rahmen: Das Scherenlager erst nach Montage der Schließteile verschrauben.
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!



204249 - Paumellenband Flügelteil Holz mit 7 mm Tragezapfen Zapfenabstand 36 mm silber


Paumellenbandlager 202848 und Paumellenband Flügelteil 204249 mit Lehre 103045 *



* Bei Tricoat Paumellenbandlager 205124 und Paumellenband Flügelteil 212815


Montage Scherenlagerstift

Scherenlagerstift




Paumellenbandlager und Paumellenband Flügelteil

Profilschnitt Holz




Einstellungen



Bedienung

- Die Konstruktion von Scherenlager, Bandwinkel und Scherenlagerstift bewirken eine Bremsung bei geöffneter Drehstellung und erschweren so ein selbständiges Zufallen des Flügels.
- Der Scherenlagerstift kann nur bei geschlossenem Fenster gezogen oder eingeschoben werden.
- Zum Ziehen des Scherenlagerstiftes Schlüssel 28620 bzw. 206417 verwenden.

Maximale Flügelgrößen



- Die Gesamtbreite der verbundenen Flügel darf 1650 mm nicht überschreiten. Das entspricht auch dem max. Anwendungsbereich unserer Eck- und Scherenlager.
- Ebenso darf auch das Gesamtgewicht der verbundenen Flügel den maximalen Anwendungsbereich der jeweiligen Lager nicht überschreiten!
- Für das maximale Breiten- und Höhenverhältnis muss das jeweilige Anwendungsdiagramm der Lager herangezogen werden.
- Das obere und das untere Band muss mindestens 70 mm und darf maximal 140 mm von der Flügelober- bzw. Flügelunterkante auf Mitte Paumellenbandlager montiert werden.
- Ab einer FFH von 1000 mm bei PVC und 1200 mm bei Holz muss ein drittes Paumellenband verwendet werden.
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütekennzeichnung Schlosser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!