




207007 - Scherenlager DT130 links 4L/18Ü-13V verkehrsweiß RAL 9016

Technische Zeichnung



Verkehrsweiß RAL 9016	links	4/18-13	4	130	50	No.
						207007 ¹⁾


¹⁾ Ab 100 kg schräg verschrauben.

Lehren

						No.
Fräsrahmen für Eck- und Scherenlager	Holz		DT FR16/AR27		1	206751 ¹⁾
Fräseinlage für Eck- und Scherenlager	Holz		DT FR16/AR27	4L/18Ü/13V	1	102890
Frässchablone für Eck- und Scherenlager	Holz	13V	DT FR16/AR27	4L/18Ü	1	461816


¹⁾ Fräsplatten Art. Nr. 101551, Art. Nr. 101550, Art. Nr. 102890 extra bestellen.

Bohrbild



Montage

Verschraubung des DT Lagers




- Achtung:** Immer zuerst gerade verschrauben!
- ab 100 kg:
1. gerade
 2. schräg

Montage Scherenlagerstift

Scherenlagerstift



Freimaßangabe





**207007 - Scherenlager DT130 links 4L/18Ü-13V
verkehrsweiß RAL 9016**

Bedienung

- Die Konstruktion von Scherenlager, Bandwinkel und Scherenlagerstift bewirken eine Bremsung bei geöffneter Drehstellung und erschweren so ein selbständiges Zufallen des Flügels.
- Der Scherenlagerstift kann nur bei geschlossenem Fenster gezogen oder eingeschoben werden.
- Zum Ziehen des Scherenlagerstiftes Schlüssel 28620 bzw. 206417 verwenden.